

Kurzanleitung Montage „Adjustable Harness“

DIRZONE



1. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen. Die Montage erfolgt symmetrisch, wird hier nur einseitig dargestellt.



2. Schultergurte selektieren und zur Montage bereitlegen. Brust D-Ringe montieren.



3. Offenes Ende der Schultergurte von hinten durch die obersten Schlitze der Backplate führe



4. Dabei Ausrichtung der D-Ringe beachten



5. Offenes Ende zurück zur Rückseite der Backplate fädeln



6. Gurt in korrekter Länge mit Stegschieber sichern.



7. Gurte nach Bedarf kürzen - dies erst nach vollständiger Einstellungen bzw. bei bekannter Länge!



8. Hüftgurte selektieren. Eine Montage von D-Ringen ist hier vorab nicht erforderlich



9. Hüftgurte von der Frontseite durch die inneren Schlitze der Backplate fädeln.



10. Dabei Ausrichtung der Schnallen beachten.



11. Auch hier mit Stegschieber sichern und offenes Ende zur Front zurückführen.



12. Harness schließen, einstellen, Hüft D-Ring, Gurtschliesse und Schrittgurt montieren.